

大功率节能净化系统 CV10

技术参数:

接线方式	控制节能设备断路器	应用多大负载电流	应用在多少用电量	最大省电力	备注
三相三线	100A 断路器 10 平方的连接线 7.95kg	15A~80A	1.2 万度以下 380*80*1.73 *8*30=1262 2 度(按每天工作 8 小时 每个月 30 天算)	380*12.8*1.7 3*8*30=2019 (按每天工作 8 小时每个月 30 天算)	一天按照 8 小时每个月 按 30 天计算
			1 万度以下 380*80*1.73 *8*22=9256 度(按每天工作 8 小时每 个月 22 天算)	380*12.8*1.7 3*8*22=1480 (按每天工作 8 小时每个月 22 天算)	一天按照 8 小时每个月 按 22 天计算
			3.7 万度以下 380*80*1.73 *24*30=3786 6 度(按每天工作 24 小时 每个月 30 天算)	380*12.8*1.7 3*24*30=605 8(按每天工作 24 小时每 个月 30 天算)	一天按照 24 小时每个月 按 30 天计算

CV10 应用在如下场合能保证省电效果:

- 1.负载电流在 80A 以下.(以安装之前检测用户负载正常的工作电流)
- 2.如果按照每天工作 8 小时,每个月工作 30 天的用电量 1.2 万度以下
- 3.如果按照每天工作 8 小时,每个月工作 22 天的用电量 1 万度以下
- 4.如果按照每天工作 24 小时,每个月工作 30 天的用电量 3.7 万度以下
- 5.要把电流传感器挂好,卡口卡紧.电流传感器的插入机器插牢靠.
- 6.电流传感器挂总电流线.
- 7.针对用户频繁关总开关的情况,要从总断路器上面接 10 平方以上的线到机器断路器上.
- 8.电源线一定要接牢靠,铜鼻子要压紧,以免接触不好打火对机器造成伤害.
- 9.按照顺序接线.机器出厂时都标识了 1(黄),2(绿),3(红)号线,颜色对应接上去.
- 10.机器不要频繁开关,每次关键都先把传感器拔掉,10 分钟后再关机,再把电流传感器插上.
- 11.如果显示屏显示异常,指示灯有显示,先拔掉传感器,10 分钟后再关机,再把电流传感器插上,再开机.就会正常.(有些安装环境干扰很大的场合可能会出现这种异常)
- 12.我们机器静态工作电流很小不到 0.01A,只有长时间不用的时候才考虑关闭设备,如果每天开关对设备有损害.